

Ouvre-boite à languette

Codes :

Reference: 817016

**Description :**

Poignée antidérapante. Garantie lave-vaisselle.

Les languettes des boîtes de conserve sont souvent difficiles à soulever. Ce petit ustensile vous permet de le faire puis d'ouvrir la boîte de conserve d'un seul geste.