

Jauge de pincement hydraulique Jamar®

Codes :

Reference: 081187343

**Description :**

La jauge de pincement hydraulique Jamar libère la main du patient pour exécuter une mesure de pincement exacte car c'est le thérapeute et non le patient, qui supporte le poids de la jauge.

L'aiguille rouge reste en place à la pression maximum mesurée jusqu'à l'effacement des données

Mesure la force de pincement jusqu'à 20kg

Notice d'utilisation et valise de rangement incluses

Garantie de 1 an