

Ciseaux pour gaucher Fiskars™ 20 cm

Codes :

Reference: 081186345

**Description :**

Ciseaux Fiskars pour gaucher pour couper les matières thermoformables chauffées.

Lames en acier inoxydable de grande qualité

Ultra légers

Coupent les matières thermoformables chauffées

Laissent un bord lisse

Long. : 20cm